



# 取外し



## 選定テーブル

深溝 玉軸受 シリーズ	スピンドル TMMD 100-S1						スピンドル TMMD 100-S2					
	TMMD 100 A1	TMMD 100 A2	TMMD 100 A3	TMMD 100 A4	TMMD 100 A5	TMMD 100 A6	TMMD 100 A5	TMMD 100 A6	TMMD 100 A6	TMMD 100 A6	TMMD 100 A6	
60..	6000 6001 6002	6004 6005 6006	6007 6008 6009	6011 6012 6013	6014 6015	6016 6017	6018 6019 6020					
62..	6200	6201 6202 6203	6204 6205	6206	6207 6208	6209	6210 6211	6212 6213	6214 6215 6216 6217	6218		
63..		6300	6301 6302	6303 6304	6305	6306	6307	6308	6309 6310	6311 6312	6313	
62/.			62/22	62/28								
63/.					63/22	63/28						
64..						6403	6404 6405	6406	6407	6408 6409	6410	
160..	16002 16003		16011									
161..	16100 16101											

## 内輪引抜きプーラーキット TMSCシリーズ

### スライド式ハンマー付きプーラー

SKF TMSC内輪引抜きプーラーキットは、従来のプーラーが届きにくいハウジングからの軸受の取外しに最適な工具です。TMSC 6キットには軸受内径8-36 mmに対応できる6種類の調節式コレットが付属しています。また、TMSC 30-60キットには軸受内径30-60 mmに対応できる3種類のコレットが付属しています。

- ハウジング内の軸受を簡単に取外せます
- コレットの爪が開いて軸受をしっかりとつかみます
- ハウジングの損傷を最小限に抑えます
- 6爪コレットで効率よく力を伝えます



- コレットを軸受の内径穴に差し込みます。
- コレットナットを締めると、軸受の裏側でコレットの爪が開きます。
- スライド式ハンマーを接続します。ハンマーをハンドル方向にスライドさせて軸受を引抜きます。

